

VEJLEDNING TIL INDSTILLING AF GRUNDFOS UPM3 AUTO L

DANFOSS REDAN INDSTILLINGSFORSLAG

Ved anden anlægstype end to-strengsanlæg skal pumpen indstilles iht. nedenstående indstillingsforslag:



Tast	Diodevisning	Justér parameter med tast	Bemærkning
1 x			Viser fabriksindstilling
Anbefalet til to-strengsanlæg			
hold inde i ca. 4 sekunder		1 x	Lad pumpen stå på det valgte program i 10 sekunder, så gemmes programmet. Pumpen returnerer til driftsstatusvisning.
Anbefalet til gulvvarme			
hold inde i ca. 4 sekunder		4 x	Lad pumpen stå på det valgte program i 10 sekunder, så gemmes programmet. Pumpen returnerer til driftsstatusvisning.
Anbefalet til et-strengsanlæg			
hold inde i ca. 4 sekunder		3 x	Lad pumpen stå på det valgte program i 10 sekunder, så gemmes programmet. Pumpen returnerer til driftsstatusvisning.
Lås / Lås op			
hold inde i ca. 10 sekunder			Så er pumpen låst.
hold inde i ca. 10 sekunder			Så er pumpen låst op.

Ændring fra anbefalet pumpeindstilling til alternativ pumpeindstilling

Varmeanlæg er træge (langsomme) anlæg, der ikke kan indstilles optimalt i løbet af minutter eller timer.

Hvis den anbefalede pumpeindstilling ikke giver den ønskede varmefordeling i husets rum set over tid, ændres pumpeindstillingen til en alternativ indstilling.

Forklaring til pumpeindstilling i forhold til pumpeindstillingstabel (se næste side).



VEJLEDNING TIL INDSTILLING AF GRUNDFOS UPM3 AUTO L

GRUNDFOS UPM3 AUTO L VEJLEDNING

Betjening

Du kan skifte fra driftsstatusvisningen til indstillingsvisningen ved at trykke på trykknappen. Indstillingsvisningen viser, hvilken tilstand, der styrer pumpen. Efter 2 sekunder skifter displayet tilbage til driftsstatusvisningen.

Hvis du holder knappen nede i ca. 4 sekunder, skifter brugergrænsefladen til "indstillingsvalg", hvis brugergrænsefladen er låst op. Med hvert tryk kommer du et program frem. Lad pumpen stå på det ønskede program i ca. 10 sek., så gemmes programmet, og pumpen vender tilbage til driftsstatusvisningen. Valget af styretilstand afhænger af anlægstype og tryktab i anlægget. Hvis du holder knappen nede i mere end 10 sekunder, kan du skifte mellem aktivering/deaktivering af tastaturlås.

Pumpeindstillingstabel

Funktion	Anvendes til	Grøn	Gul	Gul	Gul	Gul
Proportionalt tryk 1	To-strengsanlæg - afhængig af tryktab	●	●			
Proportionalt tryk 2	To-strengsanlæg - afhængig af tryktab	●	●		●	
Proportionalt tryk 3	To-strengsanlæg - afhængig af tryktab *	●	●		●	●
Konstant tryk 1	Et-strengsanlæg Gulvvarme	●		●		
Konstant tryk 2	Et-strengsanlæg* Gulvvarme	●		●	●	
Konstant tryk 3	Gulvvarme * Et-strengsanlæg	●		●	●	●
Konstant kurve 1	Et-strengsanlæg	●	●	●		
Konstant kurve 2	Et-strengsanlæg	●	●	●	●	
Konstant kurve 3	Et-strengsanlæg	●	●	●	●	●
Konstant kurve maks.	Et-strengsanlæg	●	●	●		●

* anbefalet indstilling

Pumpeydelse.

Ydelse i % af P ₁ max.	Grøn	Gul	Gul	Gul	Gul
0% (standby)	●				
0 - 25%	●	●			
25 - 50%	●	●	●		
50 - 75%	●	●	●	●	
75 - 100 %	●	●	●	●	●

Fejlmeldinger

Funktion	Rød	Gul	Gul	Gul	Gul
Blokeret	●				●
Forsyningsspænding lav	●			●	
Elektrisk fejl	●		●		

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemærker tilhørende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.