

Slutbrugervejledning ECL Comfort 110

Sådan navigerer man



Juster temperaturer og værdier



Skift mellem menulinjer



Vælg / returner



1)

2)

3)

1) Se under 'Symboler'

2) Juster til ønsket rumtemperatur + / -

3) AUTO: Regulatoren styrer efter udetemperaturen, indstillet tidsskema og indstillede KOMFORT- og REDUCER-temperaturer

3) KOMFORT: Regulatoren styrer efter udetemperaturen og den indstillede KOMFORT-temperatur

3) REDUCER: Regulatoren styrer efter udetemperaturen og den indstillede REDUCER-temperatur

3) STANDBY: Varmen er afbrudt, men anlægget er frostsikret

Symboler



Den ønskede fremløbstemperatur er påvirket af f.eks. rum- eller returtemperatur



Fremløbstemperaturen justeres, da den er for høj



Fremløbstemperaturen justeres, da den er for lav



Fremløbstemperaturen er, som den skal være



Cirkulationspumpen er i drift



Cirkulationspumpen er afbrudt



Regulatoren er i driftstilstand med REDUCER-temperatur. Symbolet blinker ved optimeret stopfunktion.



Regulatoren er i driftstilstand med KOMFORT-temperatur. Symbolet blinker ved optimeret startfunktion.

Automatisk sommer- / vinterdrift: Når regulatoren er i **AUTO**, afbrydes varmen automatisk ved høj udetemperatur.

For yderligere oplysninger:

Danfoss A/S · Salg Danmark · Jegstrupvej 3 · DK-8361 Hasselager · Telefon: +45 8948 9111 · Fax: +45 8948 9311
varme@danfoss.dk · varme.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede afslatte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.