VEJLEDNING TIL INDSTILLING AF DANFOSS ECL 210/310

DANFOSS REDAN FORINDSTILLINGER

MOTORKØRETID:

Er indstillet, så den passer med de konkrete ventiler, der er monteret i unitten, for at sikre optimal drift

SPROG:

Er indstillet for at gøre det nemt for installatøren

TEST:

Unittens ventiler, pumper og følere er testet, så det sikres, at de fungere og er koblet korrekt.

Varmekurve, minimum og maksimum fremløbstemperatur til varmeanlæg med radiator er indstillet. Ved gulvarmeanlæg skal regulatioren indreguleres på ny.

Se nedenståene.

GULVVARME - INDSTILLINGSFORSLAG



Vælg	Display visninger		Bemærkning
Vælg: MENU >> og vælg varmekredsen, som forsyner gulvarmekredsen (typisk kreds 1 - m1)	■1 ↓ ④ ☆ 20.0°C	Hjem III MENU: Tidsplan Indstillinger Ferie Alarm Indflyd., oversigt	Sørg for at indstillingsændringerne fortages i den varmekreds, som styrer gulvvarmekredsen. Skift evt. kreds i øverste højre hjørne på "MENU"- skærmbilledet. F.eks.: m
Indstil: Fremløbstemperatur Maks. og Min. for gulvvarmen.	Indstillinger 111 Fremløbstemperatur: Varmekurve 1.4 Maks. temperatur 70°C Min. temperatur 30°C Ønsket T 50°C	Indstillinger 1011 Fremløbstemperatur: Varmekurve 0.5 Maks, temperatur 38°C Min, temperatur 25°C Ønsket T 50°C	I MENU: Indstillinger >> Fremløbstemperatur indstilles: Maks. temperatur ID: 11178 til f.eks 45 °C. Skal indstilles efter gulvleverandørens anbefalinger. Min temperatur ID: 11177 til f.eks. 25 °C.
Indstil varmekurven.	Fremløbstemperatur 1011 Varmekurve: °C -50 -30 -is 0 in 2s	Fremløbstemperatur 101 Varmekurve: 0.5 C Gem Ja Nej 25 -50 -30 -15 0 10 25	I MENU: Indstillinger >> Fremløbstemperatur >> Varmekurve, indstilles varmekurven til f.eks. 0.5. Gem en nye indstilling ved at vælge "Ja", når varmekurvemenuen forlades.

Se afsnittet: Gem indstillinger på applikationsnøglen, for at gemme de nye indstillinger

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, some allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemærker tilhørende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes. FIRST

COMFORT FIRST

VEJLEDNING TIL INDSTILLING AF DANFOSS ECL 210/310

RADIATOR - INDSTILLINGSFORSLAG

ECL 210/310 regulatoren bør finstilles efter bygningens behov. De vigtigste parametre er beskrevet herunder.

Vælg	Display visninger		Bemærkning
Vælg: MENU og varmekredsen, som skal justeres. Vælg: Indstillinger >> Fremløbstemperatur, hvor Maks og Min. temperatur evt. kan justeres	Fremløbstemperatur 101 Maks. temperatur: 70°C ID: 11178 10 °C 150 52°C	Fremløbstemperatur 111 Min. temperatur: 30)°C ID: 11177 10 °C 150 32: 10°C	Maksimumtemperatur indstilles efter anlæggets behov. Indstil ønsket minimum fremløbstemperatur før sommerudkoblingen. Såfremt der også forsynes en gulvvarmekreds skal minimum temperatur indstilles til f.eks. 25 °C.
Indstil: varmekurven.	Fremløbstemperatur 111 Varmekurve:	Fremløbstemperatur 101 Varmekurve: 1.0 Gem Ja Nej -so -is o io 25	I MENU: Indstillinger >> Fremløbstemperatur Varmekurve, indstilles varmekurven efter husets behov. Indstillingsforslag: Dårligt isoleret hus: 1.8 Meget godt isoleret hus: 1.0 Gem den nye indstilling ved at vælge "Ja", når varmekurvemenuen forlades.
Indstil evt. Varmeudkoblingen	Optimering III1 Varme-udkobling: IB°C ID: 11179 OFF °C 50	4.05.2015 101 	I MENU: Indstillinger >> Optimering >> Varmeudkobling, kan grænsen for varme- udkoblingen evt. justeres til en anden udetemperatur. Tjek ECL-regulatorens varmekreds er sat til automatisk drift ("ur"-drift) ④, ellers fungerer koblingen ikke. Ønskes gulvvarme i badeværelse indstilles varmekredsen til 🌣 (Komfort)

Se afsnittet: Gem indstillinger på applikationsnøglen, for at gemme de nye indstillinger

GEM INDSTILLINGER PÅ APPLIKATIONSNØGLEN

Vælg	Display visninger		Bemærkning
Gem de nye indstillinger på applikationsnøglen.	Key-funktioner Kopiér: Til KEY System-indstilling YES Bruger-indstilling YES Start kopiering	Key-funktioner III Kopiér: Til KEY Syst Kopiér YES Bru Ja Nej Start Kopiering	Når alle indstillinger er ændret, er det en god idé at gemme alle indstillinger på applikationsnøglen. Vælg: MENU>> skift til hele regulatoren i øverste højre hjørne III Vælg derefter: Key-funktioner >>Kopiér. Ud for "Til" skal der stå: KEY. System-indstillinger ændres til : YES Bruger-indstillinger ændres til : YES (Begge ændres ved at trykke midt på "hjulet"). Vælg herefter: Start kopiering og vælg: JA i "pop- up"-menuen. Nu er de nye indstillinger kopieret over på applikationsnøglen. Afslut ved at vælge: Hjem

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Redan forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, some allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan-logoet er varemærker tilhørende Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.